M-MANU200648-01

Wi-Fiルーター

DCR-G54/U

# 必ずお読みください


ユーザー登録はこちら

### http://www.iodata.jp/regist/


ユーザー登録をする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合がありますので メモしておいてください。S/N は本製品に貼られているシールに印字されて いる 12 桁の英数字です。(例: ABC1234567ZX)

本紙ではご使用いただく際のご注意、アフターサービスなどについて説明しています。必ずお読みになり、本紙を保管してください。本製品のセットアップ方法につ いては、かんたんセットアップガイド(別紙)をご覧ください。

## 各部の名称



- ●AC アダプターは必ず添付のものをご使用ください。
- ●動作中にACアダプターを抜いた場合、再度挿す前に5秒以上待ってください。



	_	_
ランプの状態	ランプ	機能
	POWER ランプ	点灯 [ 電源 ON ]
	INTERNET ランプ	点灯 [インターネット接続中]
		点滅 [インターネットへ接続試行中]
		※接続できない場合は点滅が速くなります。
	WPS ランプ	別紙 [ かんたんセットアップガイド ]
		「WPS を使っての接続」を参照
	WIRELESS ランプ	点灯 [ 無線 LAN が有効 ]
		点滅 [ 無線 LAN 機器と通信中 ]
	LAN1/LAN2 ランプ	点灯 [ 有線 LAN 機器を接続済 ]
		点滅 [ 有線 LAN 機器と通信中 ]

※詳しい説明は画面で見るマニュアルをご確認ください。

# こんな時には Q&A

#### 出荷時設定に戻すには



対処1 1.本製品から、データカード、有線LAN機器を取り外します。

2.リセットボタンを10秒以上押し続け、POWERランプが点滅となったら離してください。

#### インターネットにつながらない

対<mark>処1</mark> データカードをパソコンに接続して、データカードが正常にインターネットに接続できるか確認してください。

対処2 設定画面(http://192.168.0.1)にアクセスし、各種設定が正しいかを確認してください。

対処3 本製品周辺に別の無線LAN機器がある場合は、本製品から離していただくか、ご使用になられていない場合は、電源 を切ってください。

対処4 本製品にデータ通信カードを接続し、INTERNETランプが「点灯」するかご確認ください。 「点灯」しない場合は、インターネットのできる環境で弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/)で対応カードを確認 してください。

### 無線LANがつながらない



対処1 無線LAN機器の場所を変えてください。

対処2 無線LANの電波状態が改善するように本製品の向きを変えてください。

■パソコンと有線LAN接続(LANケーブルでの接続)し 設定画面(http://192.168.0.1)にアクセスして、各種設定が正しいかを確認してください。 ※LANケーブルは別途ご用意ください。

# こんな時には Q&A つづき

#### 設定画面を表示したい



Internet ExplorerなどのWebブラウザーを起動してアドレスバーに「http://192.168.0.1」と入力します。 表示されない場合は以下の対処をご確認ください。



対処1 Webブラウザーがダイヤルアップする設定になっている場合があります。次の手順にしたがって設定を解除してください。

- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ②[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]をチェック後、「OK」をクリックします。

対処2

セキュリティー関連のソフトウェアがインストールされている場合は、セキュリティー関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作す る場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

対処3 PPPoEの広帯域接続を使用して接続している場合、広帯域を削除します。

●Windows Vistaの場合

「ネットワーク接続」で 「ブロードバンド接続」の設定を ブロードバンド接続 切断

■ WAN ミニポート (PPPOE)

●Windows XPの場合

「ネットワーク接続」で「広帯域」の設定を 削除してください。

WANミニポート (PPPOE)

広帯域

対処4

削除してください。

Webブラウザーが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている場合があります。

Webブラウザーがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。

- 次の手順にて、Webブラウザーの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。 ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ②[接続]タブをクリックし、[LANの設定]ボタンをクリックします。
- ③すべてのチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。
- ④[インターネット オプション](または[インターネットのオプション])へ戻りますので、[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。
- なお、本製品の設定完了後に元に戻す必要があります。

# ご使用いただくにあたって

- ●本製品は日本国内でのご利用を前提にしています。海外に持ち出しての使用はできません。
- ●サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では通信できなかったり、通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・ マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなりますが、電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●本製品は、高度な認証・暗号化技術を使った安全な通信が可能ですが、電波を利用する以上第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、 お使いのパソコンのセキュリティに関する設定を行うことをおすすめします。

# 使用上のご注意

■本製品を使用する上で、以下の注意をご確認ください。

・以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。近くでは使用しないでください。

○ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等 ○工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)

○特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ○電子レンジなどの強い磁界を発生する装置やラジオ・テレビなどの近く

上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。

・携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。

携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。

そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。

ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。

通信する機器間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。

本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等などは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。

ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。 同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。

- ・本製品の電源を入れ直す場合は、電源を切った後、5秒以上待ってから電源を入れてください。
- ・本製品を使わずにデータカードとパソコンでインターネットに接続できることを確認しておいてください。

# (キリトリ線)

# <del>オメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ</del>ハードウェア保証書 <del>ヤメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ</del>



#### ご販売店様へ

1.お客様へ商品をお渡しする際は必ず 販売日をご購入日欄に記入し、貴店 名/住所、貴店印をご記入ご捺印くださ い。(保証期間が無期限の製品におい ては不要です。)

2.記載漏れがありますと、保証期間内で も無料修理が受けられません。



I·O DATA 類 アイ・オ



保証内容等につきましては、裏面の保証規定をご参照ください。

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください スローの周のは日で可能にしたがいたできる。 販売店舗に販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。) また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

# 必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくため の注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

















この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

**企注意** 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ⚠ 警告

#### こんなときには




●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因と なります。 すぐに本製品の電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから弊社サポートセンターに





●本製品のコネクタに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。 また、隙間などから異物が入らないようにしてください。万一異物が入った場合は、すぐに 本製品の電源をきり、弊社サポートセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。





●強い衝撃を与えたり、落としたり、曲げたりしないでください。万一、落としたり破損した 場合は、すぐに本製品の電源を切り、弊社サポートセンターにご連絡ください。 そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

●煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

#### 禁止事項



●本製品は家庭用のOA機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や極めて 高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないで ください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。





●ぬれた手で本製品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。 ●給電されているLANケーブルは絶対に接続しないでください。

給電されているケーブルを接続すると、発煙したり、火災の原因になります。

#### その他の注意事項



●航空機内や病院内など無線機器の使用を禁止された区域では、本製品の電源をお切りください。 電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。 ●自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器に影響が出る場合は、すぐに使用を



中止してください。安全走行や安全運行を阻害するおそれがあります。 ●本製品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな 金属類を置かないでください。また、屋外で使用する場合、本製品が濡れないようにご注意 ください。水や液体が中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがありますので、

●本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、本製品の取扱説明書をご覧になり、必ずパソコン 本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行ってください。 電源コードを抜かずに行うと、感電および故障の原因になります。

#### 医用機器近くでの使用に関する事項



※下記記載は「医療電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」

●植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器を装着されている場合は 装着部 から本製品を22cm以上離して携行および使用してください。電波により植え込み型心臓 ペースメーカおよび植え込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

●満員電車の中など混雑した場所では付近に植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み 型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので本製品の電源を切るようにして ください。電波により植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本製品を持ち込まないで

ください。 病棟内では本製品の電源を切ってください。

・ロビーなどであっても付近に医田電気機器がある場合け本製品の電源を切ってください。 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。


●自宅療養などで医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカおよび植え込み型除細動 器以外の電子機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メーカー などにご確認ください。雷波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

#### ▼ACアダプターについては下記にご注意ください。



ACアダプター付属の製品については、以下のことにご注意ください。火災・感電の原因となります。

●この製品には、付属のACアダプターをご使用ください。







●ACアダプターを保温・保湿性の高いもの(じゅうたん・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロ ールなど)の上ではご使用にならないでください。

●本製品に添付のACアダプターは、AC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないで ください。 ●ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。



●ACアダプターをコンセントから抜くときは、必ずアダプター部分を持って抜いてください。 ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災・威雷・故障の原因となります。 ●濡れた手でACアダプターを、コンセントに接続したり抜いたりしないでください。感電の原因 となります。





●本製品同士や他の機器を重ねて使用しないでください。高温になり、故障の原因となる場合が

# √ 注意

### 設置場所




●直射日光のあたる所や、ストーズヒーターなどの発熱器のそば、炎天下の車内など温度の 高いところで使用、保管、放置しないでください。機器の変形、故障の原因となります。 また、本製品の一部が熱くなり、やけどの原因となったり、内部の温度が上がり、火災の原因 となることがあります。

●温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。 本製品内部に結露が発生し、火災、感雷、故障の原因となります。

すぐに本製品の電源を切り、弊社サポートセンターにご連絡ください。

### 禁止事項



●屋外で使用中に雷が鳴り出したらすぐに電源を切って安全な場所へ移動してください。 **芝霊による咸霊の盾因となります** 

●取扱説明書にしたがって接続してください。

間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。 5 弊社免責

### 保証規定

#### 1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料 修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理 のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいた しません。

#### 2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェア もしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

#### 3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を 弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付され る場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費 用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず字配便 をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包 材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認で きる業者のご利用をお願いいたします。

#### 4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。 1)ご購入日から保証期間が経過した場合。

2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない

3)ハードウェア保証書の所定事項(型番、お名前、ご住所、販売店 欄(保証期間が無期限の製品は除く)など)が未記入の場合、ま たは字句が書き換えられた場合。

4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害 または異常電圧による故障もしくは損傷。

5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不 適当なため生じた故障もしくは損傷。

6)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続してい る他の機器に起因する故障もしくは損傷。 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱い

に起因する故障もしくは損傷。 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。

9)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

10)保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外

●本製品の上に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失な ど、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いま

#### 6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan

※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規 定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理 をお約束 するものです。ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### お願い

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の 許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が 記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告な く変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品

# 無線LAN製品で使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等とWi-Fiルーター間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能で あるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 ・通信内容を盗み見られる

メールの内容

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し

・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークヘアクセスし、

•個人情報や機容情報を取り出す(情報漏洩)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) などの行為をされてしまう可能性があります。

・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

本来、無線LANカードやWi-Fiルーターは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使 用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。 従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関す

る全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

ヤキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用する ことをお奨めします。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を 負いかわます。

## サポートセンターへのお問い合わせ

#### ①弊社ホームページをご確認ください。

画面で見るマニュアルの【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセ ンターに寄せられた事例なども紹介されています。

製品Q&AやNewsなど

### http://www.iodata.ip/support/

また、サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポートライブラリから最新のサポートソフトをダウンロード してお試しください。

最新サポートソフト

# http://www.iodata.jp/lib/

#### ②それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話: 本社…076-260-3644 東京…03-3254-1144

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日 (祝祭日を除く) 本社…076-260-3360 東京…03-3254-9055

インターネット: http://www.iodata.jp/support/

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

は 法律で禁じられて います。

1.ご使用の弊社製品名

2 ご使用のパソコン太休の型番 3.ご使用のOSのバージョン

4.トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向 トのアンケー ト以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する 場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変すること

などの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とす

る設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。こ

れら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故

火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や

機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサー

Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising

technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。

5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますの

・Windows® は Microsoft® Windows® operating system の略称、Windows® XP は

Microsoft® Windows® XP operating system の略称、Windows Vista® は Windows Vista®

Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本お

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。

ビス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only

from use of, or inability to use, this product outside, Japan and provide no

3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負

2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システム

# 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまい ます。 (厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。) ※データに関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。 バックアップできる場合は、修理にお出しになる前にバックアップ してください。

■弊社では、データの修復は行っておりません。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際 表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承 ください。

●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。 ただし、左の補償規定内の[4 保証適応外]に該当する場 合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。 ■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなく

なる場合があります。 ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復 はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかを ご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依 頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額を FAXにて連絡させていただきます。)修理しないとご判 断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

#### 修理品の依頼

●メモに控え、お手元に置いてください 製品名 シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されて います。)、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下記の内容を書いたもの 返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中に連絡可能 な電話番号、使用環境(機器構成、OSなど)、故障状況 (どうなったか)

●修理品を梱包してください

■上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱 包してください。

※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。 ●修理をご依頼ください ■修理は、下記の送付先までお送りください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様で負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小

包でお送りください。 【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

(本製品の廃棄について 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

operating system の略称として記載しています。

よびその他の国における登録商標または商標です。

UPnP は、UPnP Implementers Corporation の登録商標です。

その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

# デジタルライフの夢を拡げる

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

### 本製品で使用しているソフトウエアについて

本製品には、GNU General Pubulic License、GNU Lesser General Pubulic License など、複数のオープンソースライセンスに基づいてライセンスされるソフトウエアを使用しています。

設定画面(http://192.168.0.1 の管理者設定)から「ライセンス」項目を選び、表示される内容をご確認ください。